

# Biolite Přenosný gril **Návod k použití**

## INSTRUKCE

**1. DOMA:** Před prvním použitím tohoto produktu se seznámte s přenosným grilem a jeho součástmi. **UPOZORNĚNÍ:** Přenosný gril je určen POUZE pro použití s BioLite CampStove/CookStove. Jakékoli jiné použití je přísně zakázáno. Použití přenosného grilu s jinými produkty nebo pro neautorizované účely může vést ke špatné funkci zařízení a způsobit vážné zranění, poškození majetku nebo smrt. Pro bezpečné používání vašeho BioLite CampStove/CookStove si prostudujte pokyny přiložené k těmto zařízením.

**2. SOUČÁSTI PŘENOSNÉHO GRILU JE:** 1. Tělo grilu 2. Grilovací rošt 3. Rozptylovač plamene 4. Víko přívodu paliva 5. Skládací nohy 6. Cestovní kryt

**3. INSTALACE:** 1. Umístěte CampStove/CookStove na rovný povrch, daleko od převislých větví. Odstraňte suché listy a větve z okolí a mějte po ruce vodu pro případ nehody. 2. Postupujte podle návodu k použití CampStove/CookStove pro bezpečné zapálení ohně. 3. Po zapálení CampStove/CookStove rozložte skládací nohy přenosného grilu a umístěte kruhovou základnu nad CampStove/CookStove. 4. Uvolněte skládací mechanismus stisknutím horní části nohou, dokud nezapadnou do zajištěné polohy. Ujistěte se, že tělo grilu je umístěno mimo napájecí modul.

**UPOZORNĚNÍ:** CampStove/CookStove bude po zapálení horký. Při pokládání grilu na CampStove/CookStove postupujte opatrně.

**4. VAŘENÍ:** Palivem se rozumí pevná biomasa, jako je dřevo nebo šišky. Nikdy nepoužívejte tekutá paliva ani dřevěné uhlí. 1. Po umístění na zapálený CampStove/CookStove nechte přenosný gril 5–10 minut rozehrát. Postupujte podle návodu k CampStove/CookStove pro optimalizaci ohně. 2. Pokládejte potraviny na gril pomocí kleští nebo jiného tepelně odolného náčiní. Nepoužívejte holé ruce, hrozí popálení. 3. Jakmile dosáhnete požadované intenzity plamene, zavřete přívod paliva pomocí tepelně odolného nástroje, aby se plamen rovnoměrně rozložil v těle grilu. Pokrmu připravujte podle doporučených časů. 4. Pokud je třeba přidat palivo během vaření, otevřete víko přívodu paliva tepelně odolným náčiním a přidejte pevnou biomasu přímo do spalovací komory. Není nutné přesouvat gril ani jídlo. Nepřepněte komoru, aby se minimalizovalo kouření. Pro nejlepší výsledky při grilování udržujte středně velký oheň a ventilátor na nízkém nastavení. 5. Na gril pokládejte pouze potraviny. Nepoužívejte hrnce, pánve ani jiné kuchyňské náčiní. 6. Pro prudké opékání a vysoké teploty umístěte potraviny do blízkosti plamene u přívodu paliva. Pro mírné teploty využijte nižší část grilu. 7. Intenzitu tepla lze regulovat ponecháním víka přívodu paliva otevřeného, dokud plamen nezeslábně. **POZNÁMKA:** Vlivem vysokých teplot může dojít k zabarvení grilu. Toto zabarvení je normální a nemá vliv na jeho výkon. **UPOZORNĚNÍ:** Víko přívodu paliva i gril budou horké. K jejich otevírání či zavírání vždy používejte dostatečně dlouhé tepelně odolné náčiní. Při přípravě mastných nebo olejnatých potravin dbejte zvýšené opatrnosti, může dojít ke vzplanutí. Kovový povrch CampStove/CookStove bude také horký – během provozu se dotýkejte pouze plastových částí.

**5. VYPNUTÍ A ČIŠTĚNÍ:** 1. Postupujte podle návodu k CampStove/CookStove pro správné vypnutí. 2. Po úplném dohoření ohně počkejte alespoň 10 minut, než manipulujete s přenosným grilem. Nikdy neodstraňujte gril, pokud v CampStove/CookStove stále hoří oheň nebo žhnou uhlíky. 3. Sejměte přenosný gril z CampStove/CookStove. 4. Přikryjte horní a spodní otvor grilu cestovním krytem, aby bylo přenášení čisté a snadné. Gril musí být zcela vychladlý, než na něj nasadíte kryt. 5. Pro rychlé čištění na místě otřete vychladlý gril vlhkým hadříkem. Důkladně jej vyčistěte drátěným kartáčem, pokud je k dispozici, a po čištění jej pečlivě osušte.

**UPOZORNĚNÍ:** Nikdy neodstraňujte gril, pokud jsou v CampStove/CookStove stále aktivní uhlíky či plameny, hrozí nebezpečí popálení. Při likvidaci uhlíků dbejte na jejich důkladné uhašení, protože žhavé uhlíky mohou způsobit požár. **POZNÁMKA:** Nikdy nelijte vodu do grilu, protože náhlé změny teploty mohou gril poškodit.

**6. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA:** Odstraňte napájecí modul z těla vařiče a otřete jej vlhkým hadříkem s mýdlem a vodou. **NEPONOŘUJTE** jej do vody ani jej nevystavujte nadměrné vlhkosti. Vyčistěte veškerý popel z těla vařiče a vydrhněte jej nylonovým kartáčem. Po čištění důkladně osušte. Skladujte CampStove/CookStove na chladném, suchém a dobře větraném místě. Vyhněte se skladování v nadměrném horku. Uchovávejte mimo dosah dětí.

**UPOZORNĚNÍ:** Před použitím přenosného grilu si pečlivě přečtěte, porozumějte a dodržujte všechny pokyny a varování v tomto návodu. Gril je určen pouze pro venkovní použití. Kovové povrchy budou při provozu horké a mohou způsobit popáleniny. Dodržujte všechna místní nařízení týkající se sběru paliva a rozdělávání ohně. Pravidla pro vaření a používání ohně se mohou lišit podle sezóny a lokality. Pouze vy můžete zabránit lesním požárům

